

[Retourner sur la fiche produit](#)

Liste des fonctions détaillées iCarsoft CR PLUS

- **Lecture et effacement des codes défauts des systèmes suivants :**

- Moteur & Injection
- Anti-démarrage
- A. B. S. et système de freinage
- AIRBAG
- Boîte Automatique
- Instrument & Electronique,...

- **Réinitialisation des services suivants :**

- Service de vidange et entretien
- Voyant de plaquettes de frein
- Voyant angle volant, ...

Grâce à sa base de données, iCARSOFT CR PLUS vous donne la définition en Français des codes défauts afin de vous accompagner plus aisément dans la résolution de la panne

- **Lecture des données Freeze Frame Data. Cette fonction vous permet de lire les données mémorisées au moment de la panne survenue.**

- **Affichage des données moteur en temps réel**

Vous pouvez lire l'ensemble des paramètres ou sélectionner les paramètres que vous souhaitez. Les données peuvent être représentées sur un graphique :

- Régime moteur (RPM)

- Pression d'admission
- Débit d'air
- Vitesse du véhicule
- Température du liquide de refroidissement
- Valeur de charge calculée, etc...

- **Effectuer "des test spéciaux"**

Cette fonction vous permet d'interroger les systèmes de surveillance de votre véhicule afin de détecter des éventuelles défaillances

- Inspection et maintenance (I/M) : satisfaire aux normes d'air polluant
- MIL : déterminer l'état du témoin d'indicateur de dysfonctionnement
- Test du capteur O2 (tous les véhicules ne sont pas compatibles)
- Test de surveillance sur le système de diagnostic embarqué, cette fonction vous permet de lire les résultats du diagnostic de surveillance pour des composants et systèmes spécifiques
- Test sur le système EVAP : Cette fonction vous permet d'initialiser un test de fuite sur le système EVAP de votre véhicule
- Informations sur le véhicule : données VIN (N° d'immatriculation du véhicule), CID (identification du calibrage) et CVN (n° de vérification du calibrage)

Mister
Diagnostic